

Az okoseszkoz jelzesei

			
<p>Így tartsa!</p> <p>A készülék töltöttsége alacsony</p>	<p>Így tartsa!</p> <p>A készülék töltődik</p>	<p>Így tartsa!</p> <p>Volt olyan hívásom, amit nem vettem fel</p>	<p>Így tartsa!</p> <p>Új szöveges üzenetem (sms) érkezett</p>
			
<p>Így tartsa!</p> <p>Új e-mail üzenetem érkezett</p>	<p>Így tartsa!</p> <p>A készülék csendes módban van, nem fog csörögni, rezegni</p>	<p>Így tartsa!</p> <p>A készülék nincs csendes módba állítva, csörögni fog</p>	<p>Így tartsa!</p> <p>A készülék nem fog csörögni, csak rezegni</p>