




## A PC, laptop jelzései

 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>
<p>A készülék nem csatlakozik hálózathoz</p>	<p>A készülék vezetékes hálózathoz csatlakozik</p>	<p>A készülék vezetékes hálózathoz csatlakozik, de nincs Internet</p>	<p>A készülék vezetékes hálózathoz csatlakozik, van Internet</p>
 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>
<p>Elérhető olyan vezeték nélküli hálózat, amihez lehet csatlakozni</p>	<p>A készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik</p>	<p>A készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, de nincs Internet</p>	<p>A készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, van Internet</p>